2015年11月 更新





使用後は①の主電源と②のマイク本体のスイッチをOFF

<マイクの同時使用表>

	有線 マイク	ハント [・] マイク (CH1)	ハント [・] マイク (CH2)	タイピ ^ン マイク (CH2)
有線 マイク		0	0	0
ハント [・] マイク (CH1)	0		0	0
ハント [・] マイク (CH2)	0	0		×
タイピンマイク (CH2)	0	0	×	

※ハンドマイク(CH2)かタイピンマイク(CH2)を 使用する場合は、必ず使用していない方の 電源がオフになっていることを確認して下さい。

く電池の取り替え方>



使用後は必ず全てのマイクスイッチをOFF



使用後はメディアを取り出し、①の主電源スイッチOFF



使用後はテープを取り出し、①の主電源スイッチOFF



スライドリモコンの使い方



PC(パソコン)画像の出し方



(設置PCの場合はケーブルを抜かず、そのままPCの電源のみ切ってください) 使用後は①の主電源スイッチをOFFにし、お持込のPCの電源を切ってRGB、音声、LANケーブルを抜く

HDMIの接続方法



④リモコンのMENUで入力切替

(5)リモコンのMENUから[入力]→

「インプット1]→[HDMI]を選択する

使用後はプロジェクタのインプット1の入力設定を RGB(PC アナログ)に戻し、②のプロジェクタの電源および ①の主電源をOFFにする

画面

リモコンのMENUから

[入力]→[インプット1]

→[HDMI]を選択する



使用後は①の主電源スイッチをOFFにして⑤の書画カメラ本体の電源を切る