

操作パネルの使用法(百年館208教室)

プロジェクター電源 プロジェクターの点灯 [ON/OFF] スイッチ
設置のスクリーンと連動し自動で降下します

①主電源: 全ての機器のON/OFF

スクリーン: スクリーンの昇降スイッチ



機器切替 : プロジェクタに投影する機器を選択

[HDMI1] 設置PCの選択

[HDMI2] 持込PCの選択

[Blu-ray] ブルーレイプレーヤーを選択

[OHC] 未接続


[RGB] 外部RGB端子接続 の選択 (PC等)

[VHS] VHSビデオの選択


マイク音量: 有線マイク・ワイヤレスマイクからの拡声音量調整ノブ
AV音量 : 機器切替で選択された機器の音量調整ノブ

百208 機器概要

卓上機器



卓内機器



マイクの使い方

①「主電源」※長押し

ON

②各種マイクスイッチ

ON

有線マイク



有線ハンドマイクスイッチ

ON

③マイク音量調整



有線マイクスイッチ



使用後は主電源スイッチ OFF

持込PCの使い方

* PCに操作卓上のHDMI・RGB・音声ケーブル等を接続。

①「主電源」※長押し

ON

②「プロジェクター電源」

ON

※スクリーンは自動で降ります

③PC本体の電源

ON

④各種ケーブル(PC(HDMI 2)orPC(RGB))を接続


※HDMI1は、設置PCに接続済み

⑤コントローラー内、【映像選択】の


「HDMI2」or「RGB」 ON

※持込PCに接続したケーブルを選択してください

⑥AV音量調整



外部入力パネル



コントローラー



使用後はケーブル類を取り外し、「主電源」 OFF※長押し

持込PCのインターネット(有線LAN接続)利用

①LANケーブルを持込PCに接続 ※設置PCに接続中。ご利用後は元に戻してください。


②持込PCを起動

③インターネットブラウザを起動後に、

[JASMINE NETWORK LOGIN]画面からJASMINE IDで

認証してログイン後にネットワークの使用が可能になります

外部接続ケーブル



持込みPCのインターネット(有線LAN接続)利用

持込み PC をインターネットに接続(有線 LAN 接続)する場合、ブラウザ起動後、
[JASMINE NETWORK LOGIN]画面(下図)では、JASMINE ID で認証してください。

[JASMINE NETWORK LOGIN]画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログイン




ユーザー名 「JASMINE ID」を入力



●●●●●●●● 「パスワード」を入力

再生用BD (CD・DVD再生可) デッキの使い方

- ①「主電源」※長押し ON
- ②「プロジェクター電源」 ON
- ③開閉ボタン ON
(BD/DVD/CD各種メディア挿入)
- ④操作パネル内、【映像選択】の「Blu-ray」 ON
- ⑤リモコン操作 ※リモコンは引出に格納しています
- ⑥AV音量調整




ブルーレイプレイヤー
※教室により機器が異なります。



使用後はディスクをデッキから取り出し、「主電源」 OFF※長押し

VHSデッキの使い方


- ①「主電源」※長押し ON
- ②「プロジェクター電源」 ON
※スクリーンは自動で降ります
- ③テープ挿入
- ④操作パネル内、【映像選択】の「VHS」 ON
- ⑤リモコンにて操作
- ⑥AV音量調整



VHSデッキ
※教室により機器が異なります。



VHSリモコン
※教室により機器が異なります。



使用後はテープをデッキから取り出し、「主電源」 OFF※長押し