

操作パネルの使用方法(百年館501教室)

2021年8月更新



①主電源
全ての機器のON/OFF

プロジェクター電源 プロジェクターの点灯 [ON/OFF] スイッチ
設置のスクリーンと連動し自動で降下します


スクリーン:スクリーンの昇降スイッチ

機器切替 : プロジェクタに投影する機器を選択
[設置PC(HDMI)] 教室設置PCを選択
[ブルーレイ] ブルーレイプレーヤーを選択
[外部HDMI] 外部HDMI端子接続 の選択
[外部PC(RGB)] 外部RGB端子接続 の選択 (PC等)


マイク(MIC)音量: 有線マイクからの拡声音量調整ノブ
AV音量 : 機器切替で選択された機器の音量調整ノブ

百602 機器概要

卓上機器



卓内機器



マイクの使い方

①「主電源」※長押し

②各種マイクスイッチ


有線マイク

有線ハンドマイクスイッチ


ON

ON

ON



③マイク音量調整



使用後は主電源スイッチ OFF

PCの使い方

* PCに操作卓上のHDMI・RGB・音声ケーブル等を接続。

①「主電源」※長押し

ON

②「プロジェクター電源」

※スクリーンは連動して降ります

ON

③PC本体の電源

ON

④各種ケーブル(PC(HDMI)orPC(RGB))を接続

⑤コントローラー内、【映像選択】で

「設置PC」または


「外部PC(HDMI)」or「外部PC(RGB)」

※持込PCに接続したケーブルを選択してください

ON

⑥AV音量調整


コントローラー




設置PC



外部入力パネル



コントローラー



使用後はケーブル類を取り外し、「主電源」 OFF※長押し

持込PCのインターネット(有線LAN接続)利用

①LANケーブルを持込PCに接続 ※現在、設置PCに接続中。外してのご利用後は、必ず元に戻して下さい。

②持込PCを起動

③インターネットブラウザを起動後に、

[JASMINE NETWORK LOGIN]画面からJASMINE IDで

認証してログイン後にネットワークの使用が可能になります

外部入力パネル



持込みPCのインターネット(有線LAN接続)利用

持込みPCをインターネットに接続(有線LAN接続)する場合、ブラウザ起動後、
[JASMINE NETWORK LOGIN]画面(下図)では、JASMINE IDで認証してください。

[JASMINE NETWORK LOGIN]画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログイン



ユーザー名 「JASMINE ID」を入力

●●●●●●●● 「パスワード」を入力

再生用BD(CD・DVD再生可)デッキの使い方

①「主電源」※長押し

②「プロジェクター電源」

※スクリーンは自動で降ります



③開閉ボタン

(BD/DVD/CD各種メディア挿入)

④操作パネル内、【映像選択】の「ブルーレイ」 ON

⑤リモコン操作 ※リモコンは引出に格納しています

⑥AV音量調整



使用後はディスクをデッキから取り出し、「主電源」 OFF※長押し

持込HDMIの使い方

* 持込機器(書画カメラ等)に
操作卓上のHDMIケーブルを接続。

①「主電源」※長押し

②「プロジェクター電源」

※スクリーンは自動で降ります


③PC本体の電源

④各種ケーブル(HDMI)を接続

⑤コントローラー内、

【映像選択】の「外部HDMI」

⑥AV音量調整




ON

ON


ON

ON

外部入力パネル



コントローラー



使用後はケーブル類を取り外し、「主電源」 OFF※長押し