


2022年5月 更新

＜百年館モニター教室用B＞
百205, 演21,303,309,演31~33,
演52, 604,演61共通
AV機器操作
簡易マニュアル

BDの使い方


- ①モニター電源 ON
- ②ブルーレイ電源 ON
- ③映像選択をPC/BDにする
- ④HDMI切替機の切り替えボタンを押す
- ⑤メディア挿入
- ⑥操作はリモコンで行う



使用後はメディアを取り出し、②のブルーレイおよび①のモニター電源をOFF

PC(パソコン)画像の出し方【HDMI】

※通常、HDMIケーブルは設置PCに接続されています。




- ①モニター電源 ON
- ②PC電源 ON
- ③映像選択をPC/BDにする
- ④HDMI切替器の
PC/BD切り替えボタンを押す

※持込PCをHDMI接続の場合にはケーブルを差し替え、使用後は必ず元に戻す。




使用後は①の主電源スイッチをOFFにし、PCの電源を切ってHDMIケーブルを抜く

PC(パソコン)画像の出し方【RGB】



PCにAVラック机上のRGBケーブルを接続
PCにAVラック机上の音声ケーブルを接続

- ①モニター電源 ON
- ②PC電源 ON
- ③映像選択をPC(RGB)にする



使用後は①の主電源スイッチをOFFにし、PCの電源を切ってRGB、音声ケーブルを抜く