

2022年6月 更新

＜百年館モニター教室用B＞

演21

AV機器操作

簡易マニュアル


---

---



# BDの使い方


- ①モニター電源 ON
- ②ブルーレイ電源 ON
- ③映像選択を【PC/BD】にする
- ④HDMI切替機の切り替えボタンを押す
- ⑤メディア挿入
- ⑥操作はリモコンで行う
- ⑦音量調整はディスプレイリモコンで行う



使用後はメディアを取り出し、②のブルーレイおよび①のモニター電源をOFF



# PC(パソコン)画像の出し方【RGB】



PCにAVラック机上のRGBケーブルを接続  
PCにAVラック机上の音声ケーブルを接続

- ①モニター電源 ON
- ②PC電源 ON
- ③映像選択を【PC(RGB)】にする



使用後は①の主電源スイッチをOFFにし、PCの電源を切ってRGB、音声ケーブルを抜く

# VHSデッキの使い方


①モニター電源 ON

②ビデオテープ挿入  
(※自動的に電源が入ります)

③映像選択を【VHS】にする

④リモコン、  
または本体ボタンにて操作  
(※機種により異なります)

⑤ディスプレイリモコンにて  
音量調整



使用後はメディアを取り出し、VHSデッキとモニター電源をOFF