

# 新泉山館202教室機器操作マニュアル



- ① プロジェクター電源ボタンをONにする。
- ② ホワイトボードに投影したい機器を選択する。

・設置PC：教卓上の設置PC

・外部HDMI：持込PC (HDMI) ※ブルーレイプレイヤー (教卓内未接続)

・外部RGB：持込PC (RGB)

## 設置PCを投影する

- 1) 教卓上の設置PCにHDMIケーブルが接続されているのを確認。
- 2) PCの電源を入れる。
- 3) インターフェースボックスで、【設置PC】を選択する。

## 持込PC(HDMI)を投影する

- 1) PCにインターフェースボックス脇の外部HDMIケーブルを接続。
  - 2) PCの電源を入れる。
  - 3) インターフェースボックスで、【外部HDMI】を選択する。
- ※教卓内のブルーレイプレイヤーにもご利用下さい。

## 持込PC(RGB)を投影する

- 1) PCにインターフェースボックス脇の外部RGBケーブルを接続。
- 2) PCの電源を入れる。
- 3) インターフェースボックスで、【外部RGB】を選択する。

<< 使用後は、【プロジェクター】電源ボタン  を押して、電源をお切りください。 >>

\* 機器に関するトラブルやお問い合わせは、メディアセンター【内線:3169】にお願いします。