

【演習室7】モニター投影方法 ※無線接続は利用できません。

- ① リモコンまたはモニター右側の電源ボタンより、モニターの電源をオンにする。
- ② PCにHDMIケーブルを挿し、投影してください。

通常時は教卓PCに接続しています。


持込PCを利用される場合はケーブルを差し替えてご利用ください。

うまく投影されない場合(正しく入力設定されていない場合)は、
リモコンの【入力切替】ボタンより【HDMI1】の入力を選択してください。

※モニターから音声を流す場合、隣接教室への音漏れ防止のため、

音量は最大設定の半分程度までを目安にご使用ください。

※モニターはタッチ非対応です。設置のリモコンまたはBluetoothマウスで操作してください。



使用後はモニターの電源をOFFにしてください。